

# 动力森林香 使用说明书

## 动力森林香

### 【特长】

- 这种森林香力量比普通线香更强，烟雾量也更多。
- 推荐用于广阔的野外森林作业、农业作业、户外和休闲活动。

### 【使用方法】

- 线香必须从两卷组合中分开一卷，点燃线香的顶端使用。
- 熏烟时，请使用专用的便携式防虫器，并牢固地固定防止掉落的止金。
- 使用专用的便携式防虫器时，请确保点燃的线香不接触血液周围。这会导致熄灭。
- 使用后，请确认没有火苗，然后每次丢弃灰烬。

### 【储存和操作注意事项】

- 请将其存放在儿童够不着的地方。
  - 避免阳光直射并存放。长时间暴露在阳光下可能会导致变色。(即使变色也不会影响效力。)
  - 请存放在湿度较低、通风良好的凉爽地方。(特别注意开封后。)
- 适用害虫：蚊子、苍蝇、牛虻 成分：甲氟噻酮

### 【使用注意事项】

- 本产品专为野外使用而设计，因此在室内使用时请注意。
- 由于烟雾量较大，请勿在封闭的房间内使用。
- 使用时，请务必将其放置在通风良好的地方，迎风使用。
- 如果周围有婴幼儿、儿童或老年人，请避免使用。
- 通常使用没有问题，但如果误吸入大量烟雾，请移至空气清新的地方静卧，并根据需要就医。
- 如果不慎混入眼睛，请用流动水冲洗15分钟以上，然后立即就医。
- 过敏体质者使用时请注意。
- 本产品不是食物，但如果不慎食用，请立即吐出并就医。
- 如果皮肤粘附，通常处理没有问题。如有需要，请用流动水冲洗。
- 请勿在非专用便携式防虫器中使用。温度异常可能导致烫伤。
- 携带便携式防虫器使用时，建议佩戴护目镜、防护面罩等防护装备。
- 请勿在使用中的线香附近放置易燃物品。另外，请注意不要被被子、衣物、窗帘等覆盖。



## 便携式防虫器

### 【特长】

这种“便携式防虫器”比普通的线香盘设计得更多烟雾。  
推荐用于广阔的野外森林作业、农业作业、户外和休闲活动。  
请使用专用的“富士锦”、“森林香”、“动力森林香”或“驱兽线香”。  
请勿使用上述以外的线香。本体可能达到异常温度，导致烫伤。

### 【使用方法】

- 请将点燃的线香放置在器具中央。如果接触到除齿轮以外的本体，可能会熄灭。
- 请将盖子的止金完全固定在两个位置。另外，请将吊钩穿过圆孔使用。(为防止盖子在工作中打开，防止点燃的线香掉落)
- 请将吊钩挂在皮带背面。(防止脱落)
- 雨天等，建议将绳子穿过本体侧面的孔，吊起后穿上雨具。
- 在本体背面放入备用线香，携带起来非常方便。
- 使用“驱兽线香”时，请仔细阅读使用注意事项。(如果携带，刺激性气味较强，请勿直接吸入烟雾)

### 【使用注意事项】

- 点燃专用线香时，请务必按照图1的方式，仅在点火口的一个位置点燃。如图2所示，如果将线香竖直指向并点燃，可能会在两个或更多位置点燃，请注意。
- 使用折断的线香时，请尽量将折断的线香放置在器具中心。
- 在使用中将点燃的线香安装在本体上，如果进行剧烈运动等，线香可能会移动或折断。这时，线香的其他部分可能会飞溅火花并发生异常燃烧。如果感到热，请立即检查安装在本体上的线香状态。
- 为保持优异性能，请定期使用中性洗涤剂清除松香等。燃烧效率更高，更持久。