

在使用之前

- 请确认锅和把手部分没有损坏。如果有裂缝、凹陷、弯曲、松动等异常,请勿使用。
- 第一次使用时,请用餐具用洗涤剂清洗干净后再使用。
- 使用时,请务必将把手部分对齐以便握住。(※参见右图)
- 我们尽一切努力确保产品质量,但在生产过程中,不可避免地会留下一些污渍、毛刺和划痕。请在使用前确认。



使用时,请务必将
左右把手对齐使用

产品概述

种类	材质	底厚	内尺寸(满水容量)
壶	钛	0.4mm	Φ122×80mm(800c)
盖	钛	0.4mm	Φ124×7mm(不含把手部分)

使用注意事项



警告 ●加热时请勿离开火源。●请勿空烧。

- 本产品仅适用于明火。请使用炉灶,绝对不要使用IH、微波炉、烤箱等。
- 由于是直接明火加热,锅会变得非常热。请务必使用隔热手套或抹布。此外,在烹饪过程中或烹饪后,本体会变得非常热。由于可能会导致烫伤,请注意处理。
- 如果有小孩子,请不要让他们离开锅。
- 请务必将把手部分对齐使用。
- 把手部分无法完全锁定。请紧握把手。
- 在作为容器使用时,请注意烫伤等。
- 请勿空烧。这可能导致火灾、锅变形、把手损坏和烫伤。
- 请将锅放在炉灶的中央部分,使其稳定使用。
- 请注意火力,使火焰不要从锅底溢出。
- 请调节火力以防止溢出和溢出。这可能导致炉灶的火灭或厨具故障。
- 在烹饪过程中,请不时搅拌食物。可能会焦。
- 根据要烹饪的食物,在烹饪过程中或再加热时可能会突然喷出,因此请勿用强火一次性加热。搅拌材料时,请将火力调低。
- 仅沸腾自来水可能会在内表面产生白色斑点或变色(如彩虹色),这是由于自来水中含有的微量成分的影响。
- 请勿用于天妇儿菜等需要大量使用油的菜肴。
- 请勿用强火炒菜。这可能导致变形。
- 在火炉上使用是危险的,请勿使用。
- 烹饪后请勿作为储存容器使用。这可能导致生锈,请转移到其他容器中。

使用后的护理

- 使用后,请用海绵等蘸上餐具用洗涤剂清洗,冲洗干净后请尽快擦干水分。如果护理不当,会附着白色粉末状物质,这是自来水中的微量成分凝固而成。
- 清除焦痕时,请勿使用刀具等锋利物品。请将其浸泡在热水中,使焦痕变软后再清除。

零售店

株式会社 T2 企画 户外事业部

〒599-8246 442-1 Tazono, Naka-ku, Sakai City, Osaka, Japa TEL +81-72(234)2922

FAX 072(234)2923

Gaobabu 官方商店(你也可以在这里买到它) <https://www.gaobabushop.net/>

