

酒精炉 (40毫升) 说明书


※如果使用炊具等，请使用您手头的五德。※灭火时请勿盖上本产品附带的盖子。有可能会融化巴金。



材质


本体和盖子：铝
密封圈：硅胶 (耐热温度：180℃)

如何使用



① 取下盖子，倒入酒精。为了让酒精浸透，请在点燃前等待一分钟以上。

※请以本体的2/3为目标倒入酒精。



② 点燃前请竖起防风板。最初会出现不稳定的火焰，但过一会儿就会变成稳定的蓝色火焰。



③ 灭火时，请等待酒精燃尽。确认火完全熄灭后再盖上盖子。

警告

燃料仅限于燃料用酒精。

当您丢弃本产品时，如果里面还有剩余的燃料用酒精，请务必取出后再处理。取出的燃料用酒精请避免与其他废弃物混合处理。

●请绝对不要使用汽油、煤油。●请绝对不要在室内使用。●请不要在帐篷内、洞穴、凹地等通风不良的地方使用。●在明亮的地方火焰不易看见，请注意。●请以本体的2/3为目标倒入酒精。如果倒入少量酒精点燃，有可能会喷溅着火的酒精。请绝对不要这样做。●点燃时请不要加酒精。加酒精时，请确认火完全熄灭且产品已冷却后再进行。●使用中/使用后本品会变得非常热，请注意防止烫伤。

保管方法

●请不要将酒精倒入本品中保存。●请不要与异种金属接触保存。●请保存在儿童够不到的地方。

使用注意事项

●使用前请务必确认产品是否有变形、损坏等情况。●使用前请确认周围没有可燃物。另外，请尽量不要让脸部或手部靠近。●请不要在不稳定的地方使用。●使用时请戴上棉手套或皮手套等。●请铺上隔热垫后再使用。●请不要在风大的地方使用。●请每次使用完酒精。请不要将酒精倒入本品中携带，有漏出的危险。●点燃时请不要触摸本品。●受热影响可能会变形、变色。●使用后请自然冷却，确认完全冷却后再保存。●请不要掉落或撞击。●如发生变形或损坏，请立即停止使用。●请勿将其用于非原定用途。