



# Gaobabu 紧凑型炊具支架（烤网类型）使用说明书

感谢您的购买。

这是一款适用于单燃烧器的紧凑型炊具支架。它是一款多功能支架，

可以根据五档调整到5个不同的高度。不仅适用于露营，还可以在家里的花园中轻松享受户外烹饪和迷你烧烤。非常适用于家庭露营、

阳台露营和房车露营等休闲户外烹饪。随附的专用袋可以将其紧凑地收纳起来，因此非常适用于独自露营、双人露营、旅行和徒步旅行等



## 产品规格

- 套装内容：本体框架、烤网、收纳袋
- 尺寸：使用时（约）180×180×高度5级  
72/82/92/100/1100 (mm)
- 收纳时（约）210×210×30 (mm) (收纳袋尺寸)
- 重量：本体约610g (含收纳袋675g)
- 本产品可能会在不事先通知的情况下改进，更改规格或设计。请谅解。
- 我们致力于确保产品质量，但如果产品有任何问题，请联系以下进口销售商。

这款产品可以调整到5个不同的高度，以适应各种单燃烧器。

< 注意 > 在更换腿部孔位置以调整高度时，请务必戴上手套，谨慎操作，以免手指或手掌受伤。

## △ 注意 请在使用前务必阅读

- 请注意，在生产加工过程中，本产品可能会出现轻微划痕或凹痕。
- 如果在使用过程中出现问题，请联系销售商进行更换。
- 本产品仅限于户外使用。请勿在室内或通风不良的帐篷等地方使用。可能会导致一氧化碳中毒、火灾等严重事故。
- 在使用前，请准备好灭火器材（如装满水的桶）以防万一。
- 在更换腿部孔位置以调整高度时，请务必戴上手套，谨慎操作，以免手指或手掌受伤。
- 使用过程中，烤架、腿管和烤网的温度会很高，非常危险。绝对不要用手直接接触。特别注意不要让儿童靠近。
- 避免在易滑、凹凸不平或有台阶的地方、沙地等不稳定的地方使用，请在平稳稳定的地方使用。
- 如果将其安装在柔软的地面，可能会倒塌。请在坚硬的地面上使用。
- 请勿让儿童使用本产品。可能会导致烧伤或受伤等事故。

## △ 警告 请在使用前务必阅读

- 请勿将本产品用于非原定用途。
- 在组装前，请仔细检查本产品是否有损坏或变形等情况，如果有任何异常，请勿使用。
- 为防止在组装、使用和清理过程中被锋利部件划伤或烧伤，请戴上厚手套（如皮手套或棉手套）进行操作（清洗时请戴上橡胶手套）。
- 使用过程中，烤架底部会稍微变热，因此请勿在容易受热影响的材料上使用。
- 使用后，如果在烤架还很热的情况下用水等物品急冷，可能会导致烤架本体变形。请尽量让其自然冷却。
- 由于使用过程中的热量，本体烤架和遮热板会逐渐变形、变色和生锈。
- 请勿让其暴露在雨中。这会导致生锈和变形。
- 请将其存放在儿童够不着的地方。

零售店

株式会社T2企画 户外事业部

〒599-8246 442-1 Tazono, Naka-ku, Sakai City, Osaka, Japa TEL +81-72(234)2922

FAX 072(234)2923

Gaobabu官方商店（你也可以在这里买到它） <https://www.gaobabushop.net/>

