

非常感谢您购买本产品。

为了更安全地使用本产品，请在使用前仔细阅读本使用说明书。阅读后也请妥善保存。

使用前请阅读

- 请确认锅和把手部分没有损坏等。如果有裂缝、凹陷、弯曲、松动等异常，请勿使用。
- 首次使用时，请使用餐具用洗涤剂彻底清洗后再使用。
- 使用时，请务必握住把手部分。(※参见右图)
- 我们尽力确保产品质量，但在生产过程中，污垢、毛刺和划痕可能会留下一些。请在使用前确认。



⚠ 使用注意事项

⚠ 警告

●加热时请勿离开火源。

●请勿空烧。

- 本产品仅适用于直火。请勿使用炉灶、IH、微波炉、烤箱等。
- 由于是直接加热，锅会变得非常热。请务必使用隔热手套或抹布等。另外，在烹饪过程中和烹饪后，本体会变得非常热。可能会造成烫伤，请注意处理。
- 如果有小孩子，请不要让他们离开锅。
- 请务必在把手部分合并时使用。
- 把手部分无法完全锁定。请紧握把手。
- 作为容器使用时，请注意不要烫伤。
- 请勿空烧。可能会引发火灾、锅变形或把手损坏、烫伤。
- 请将锅放在炉灶的中央部分，使其稳定使用。
- 请注意火力，使火焰不要从锅底溢出。
- 请调节火力以防止吹溢或煮溢。否则可能会导致炉灶的火灭或料理器故障。
- 在烹饪过程中，请不时搅拌食物。可能会焦结。
- 根据要烹饪的食物，在烹饪过程中或再加热时可能会突然喷出，请勿用强火一次性加热。搅拌材料时，请将火力调低。
- 仅用自来水沸腾时，内表面可能会出现白色斑点或变色（如彩虹色），这是由于自来水中含有的微量成分的影响所致。
- 请勿用于天妇罗等需要大量使用油的菜肴。
- 请勿用强火炒菜。可能会导致焦结和变形。
- 在火炉上使用是危险的，请勿使用。
- 烹饪后请勿作为保存容器使用。可能会导致生锈，请转移到其他容器中。

使用后的护理

- 使用后，请用海绵等蘸上餐具用洗涤剂清洗，冲洗干净后尽快擦干水分。如果护理不当，会附着白色粉末状物质，这是自来水中的微量成分凝固而成。
- 去除焦结时，请勿使用刀具等锋利物品。请将其浸泡在热水中，使焦结变软后再去除。

■ 质量标签

种类	材质	底厚	尺寸
锅	钛	0.4mm	内径Φ95X110mm (满水容量750ml)
盖子	钛	0.4mm	外径Φ104×7mm (不含把手部分)

株式会社T2企画 户外事业部

〒599-8246

442-1 Tazono, Naka-ku, Sakai City, Osaka, Japa

TEL +81-72(234)2922

FAX 072(234)2923

Gaobabu官方商店 (你也可以在这里买到它)

<https://www.gaobabushop.net/>

