



「炎」が時間を豊かにしてくれる。

魅力的な「携帯コンロ」の世界によこそ。

私たちは、火の安全・便利に扱える「携帯コンロ」の魅力をお届けするため 「Gaobabu」というブランドを立ち上げました。

アウトドアの楽しみ方は、シチュエーションによって千差万別。

人それぞれに魅力がありますが、「火をコントロールする」ことの難しさや 楽しさは、誰もが感じるアウトドアの大きな魅力の一つではないでしょうか。 火には、調理のための火、暖を取るための火、明かりのための火など、様々な役割があります。

自分にあった「携帯コンロ」を使って、これまでより少しだけ「豊かな時間」をお楽しみください。

さあ、あなたにぴったりの「火」を携えて、今週末も出かけましょう。



【内ポケット付き収納バッグ】

製品仕様

- 商品名：Gaobabu G グリル ミニ
- 品番：GGR-MN01
- 使用時：(約) 350×198×網面高 135/165(mm) (ウイングプレート、焼き網取手含む)
- 収納時：(約) 210×210×60(mm) 収納バッグ寸法
- 焼き網：165×120(mm)
- 材質：オールステンレス製
(本体グリル・ブリッジフレーム・ウイングプレート・ベースプレート・ロストル・焼き網・ミニトング)
収納バッグ：ネオプレン
- 重量：約 1.68kg (収納バッグ含む)
- 本製品は改良のため予告なく仕様やデザインの変更をする場合がございます。ご了承ください。
- 商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合がございましたら下記販売元までご連絡ください。

【特許出願中】



- 部品点数**
- | | | |
|-------------|----|---|
| 1. 本体グリル | 1ヶ | 組立手順1 |
| 2. 焼き網 | 1ヶ | 本体グリルを開いてベースプレートの固定金具にしっかりと固定してください。(2ヶ所とも) |
| 3. ウイングプレート | 2ヶ | |
| 4. ベースプレート | 1ヶ | |
| 5. ロストル | 1ヶ | |
| 6. ブリッジフレーム | 1ヶ | |
| 7. ミニトング | 1ヶ | ロストルを入れてください。 |



組立手順2

- ブリッジフレームを本体グリルに設置してください。
高さは2段階の調整ができます。焼き網防止や焼く前の食材炭や固形燃料をロストルに置いて着火してください。

組立手順3

- ウイングプレートをブリッジフレームに取り付けてください。
焼き網を置いたりするときに便利です。

組立手順4

- 焼き網をブリッジフレームに乗せれば準備完了です。
焚き火をする場合は組立手順1の状態でご使用ください。

△ 注意 ご使用前に必ずお読みください

- この製品は生産加工の際に小傷や僅かな凹みがある場合がありますことをご了承願います。
- ご使用する上での不具合がある場合は良品と交換させて頂きますので販売店にご連絡ください。
- この製品は屋外専用です。屋内やテントなど換気の悪い場所では使用しないでください。一酸化炭素中毒、火災の原因となる重大な事故に陥る可能性があります。
- 使用前には常に備えで消火用品(水の入ったバッケなど)を用意しておいてください。
- 炭火での使用時はガソリン、ガソリン、灯油やアルコールなどの可燃物は近づけない様ご注意ください。
- バーベキューでの燃料には、炭や薪などの固体燃料を使用し、石油、灯油、アルコールなどの液体燃料は使用しないでください。炭や薪を注ぎ足すする際はまことに素手では絶対に行わないでください。
- 使用中、使用後の本体グリルやパイプ、焼き網は高温になり大変危険です。絶対に素手で触らないでください。特に子供が近づかないようにご注意ください。
- 火の粉が飛んだり、倒れたりする恐れがありますので燃焼場所は移動させないでください。
- 滑りやすい場所、凹凸や段差のある場所や砂地など不安定な場所での使用は避け、安定した平坦な場所で使用してください。
- 地面がやわらかい場所に設置すると倒れる恐れがあります。堅い地面の上で使用してください。
- 風が強い時は火の粉が飛んだり、倒れる恐れがありますので十分ご注意ください。
- お子様には本製品を使用させないでください。火傷やケガなど事故の原因となります。

△ 警 告 ご使用前に必ずお読みください

- 製品本来の用途以外では使用しないでください。
- 組み立て前に本製品に破損や変形などがないか十分に確認し、少しでも異常がある場合は使用しないでください。
- 組み立て・使用中・片付けなどの際、鋭利な部分でのケガや火傷防止の為、革手袋か軍手など厚手の手袋(洗浄時はゴム手袋)を着用して作業を行ってください。
- 焼き網はご使用前に食器用洗剤で洗い、よく乾かしてから使用してください。
- 使用中のグリル底部は少々熱になりますので、熱の影響を受けやすい材質の上では使用しないでください。
- 焼き網には食材(肉や野菜などの具材)以外の物は載せないでください。
- 使用後グリルが熱いうちに水などで急冷させるとグリル本体が変形する場合があります。出来るだけ自然に冷めるまで放置させてください。
- 本体グリルやロストル、焼き網は使用中の熱により徐々に変形や変色、錆びが発生いたします。
- 雨ざらしにしないでください。サビや変形の原因となります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

1年保証

この商品は、お買い上げから1年間の保証付きです。

通常使用による破損が発生した場合、お買い上げから1年以内であれば無償で修理または交換を承ります。

保証期間：お買い上げ日から1年間

お買い上げ日：令和 年 月 日

お客様ご住所：

お名前：

電話：

販売店 店名：

住所：

電話：

株式会社 T2企画

<http://www.t2kikaku.jp/>

〒599-8246 大阪府堺市中区田園 442-1

☎ 072-234-2922 (10:00~18:00)

*土日祝祭日を除く