

特徴

風防と五徳が一体化になったコンパクトな携帯コンロです。

トレッキング・ソロキャンプ・ソロツーリング・釣りなどにピッタリで、災害時などの非常用ツールとしても有効です。

アルコール燃料や固形燃料、薪木や枯れ葉他の自然燃料など、多くの熱源を使用できる優れ物。

内部にセットする高さ調整プレートは、凹面でアルコールバーナーや薪木などの自然燃料、凸面で固形燃料を使用します。

付属の専用クロス五徳でクッカーだけでなくマグカップなども加熱することができます。

折りたたみ式のハンドル（取手）付きなので燃焼中でも移動させられます。

側面の開口部からは自然燃料利用時の薪木などの追加や、アルコールバーナー使用時には「Gaobabu アルコールバーナー 火力調整・消火フタ」などを挿入出来ます。

クロス五徳を入れる内ポケットが付いた付属のネオプレン製収納ポーチで安全に持ち運び出来ます。

仕様

■風防本体サイズ：高さ約 92mm×直径約 92mm（取手部・クロス五徳含まず）

■収納ポーチサイズ：高さ約 125mm×直径約 105mm

■重量：風防本体+高さ調整プレート+クロス五徳 約 168g、収納ポーチ含む総重量 約 210g

■材質：風防本体・高さ調整プレート・クロス五徳 ステンレス、収納ポーチ ネオプレン

■生産国：中国

セット内容


収納ポーチ




風防本体



高さ調整プレート



クロス五徳



使用方法

<アルコールバーナー使用の場合>


まず高さ調整プレートの凹面にバーナーを乗せて風防本体の底からセットしてください。クロス五徳を組み立てて上部にセットし、ノズルの長いライターなどで上部より着火してください。

<固形燃料使用の場合>

別売りの「Gaobabu 固形燃料トレー」に固形燃料を入れ、高さ調整プレートの凸面に乗せて風防本体の底からセットしてください。クロス五徳を組み立てて上部にセットし、上部や側面開口部よりノズルの長いライターなどで着火してください。

<自然燃料使用の場合>


高さ調整プレートの凹面を上になるように風防本体の底からセットしてください。上部や側面開口部から枯葉や小枝を挿入し着火してください。



<アルコールバーナー DEEP タイプ使用の場合>

金具中央の切り込みにはめ込み、プレートを少し回します。

3箇所とも同様にはめ込まれているか注意してください。



・使用直後はたいへん熱くなります。手袋を使用し取り扱いには十分注意して下さい。

取り扱い上のご注意

1. テントなど密閉した狭いスペース内で使わないでください。一酸化炭素中毒などが発生して、人体に影響がでる可能性があります。
2. 可燃物の上や周囲に可燃物がある場所での使用はお止めください。
3. 燃焼中はアルコールを追加注入しないでください。アルコールの追加は完全に消火していることを確認後に行ってください。
4. 明るいとこでは火がついていないように見えても燃焼している場合もあります。アルコール燃料を追加する時は必ず消火蓋を使い消火し、火が消えることを確認してから行ってください。
5. 野外などで強風があると燃焼効率が著しく低下します。効率を上げるにはさらにパネル風防などを使用してください。
6. やけど防止の為、軍手や皮手袋をはめて作業をしてください。
7. 使用後はスポンジなどで水洗いをして乾かしてから収納ポーチに入れて保管してください。

【1年保証】

この商品は、お買い上げから1年間の保証付きです。通常使用による破損が発生した場合、お買い上げから1年以内であれば無償で修理または交換を承ります。

保証期間：お買い上げ日から1年間

お買い上げ日：令和 年 月 日

お客様ご住所：

お名前：

電話：

販売店 店名：

住所：

電話：

販売元

株式会社 T2 企画

<http://www.t2kikaku.jp/>

〒599-8246 大阪府堺市中区田園 442-1

☎ 072-234-2922 (10:00~18:00)

※土日祝祭日を除く