

この度は Gaobabu 固形燃料用ツールをお買い上げありがとうございます。

<特性>

100 円均一ショップやホームセンターで手軽に入手出来る固形燃料専用です。

トレー底部分に Gaobabu ロゴの刻印入り。火力調整・消火フタを使えば火力調整や燃焼途中での消火も可能です。
防災グッズとして災害時の備蓄にも最適です。

<仕様>

固形燃料用トレー/材質：ステンレス

火力調整・消火フタ/材質：真ちゅう+ステンレス

使用燃料：市販の固形燃料（推奨 25g 以上）

沸騰時間（強火）：常温 20℃の水：300ml 約 6~8 分/400ml 約 8~10 分/500ml 約 10~15 分 ※無風状態
※気温や状況により 500ml 以上は長時間加熱しても沸騰まで行かない場合がございます。

<使用方法>

五徳に固形燃料用トレーをセットしトレーに市販の固形燃料を乗せてライターなどで着火します。

着火を確認できれば五徳にマグカップやクッカーや鍋などを乗せて加熱してください。

加熱中は大変熱くなりますので手袋などを必ずご使用ください。

火力を弱火に調整したい場合は火力調整・消火フタを使ってください。

加熱終了後は直ちに火力調整・消火フタで消火してください。

消火後、トレーの底に燃えカスが付着する場合がありますので金属ヘラなどで取ってください。

※ アルミ箔付きの固形燃料もトレーのスペースが広いいため使用可能。アルミ箔を少し広げると火力も増し有効です。

使用中・使用直後はたいへん熱くなります。手袋を使用し取り扱いには十分注意して下さい。

風防使用時は五徳やトレーが非常に熱くなる場合がありますので鍋敷きなどの使用をおすすめします。

※ご注意

- 1.テントや車内など密封した狭いスペース内で使わないでください、一酸化炭素中毒が発生して、人体に傷害を付ける可能性があります。
- 2.可燃物の上や周囲に可燃物がある場所での使用はお止めください。
- 3.燃焼中は固形燃料を追加注入しないでください。完全に消火していることを確認後、交換してください。
- 4.明るいところでは一見消火しているように見えても種火が残っている事が多いので燃料を交換する時は必ず消火蓋を使い消化し、火が消えることを確認してください。
- 5.風があると燃料効率が著しく低下します。野外では風防などを使用してください。
- 6.やけど防止の為、軍手や皮手袋をはめて作業をしてください。

アウトドア用品 **ガオバブ (Gaobabu)**

〒599-8246 大阪府堺市中区田園 442-1

TEL 072(234)2922 FAX 072(234)2923

ガオバブブランドサイト <http://www.gaobabu.net>

eメール shop@gaobabu.net

